

¿Cómo lograr una pared lisa y sin imperfecciones?



Lista de herramientas

1. Pasta fina CPP.
2. Cobertor absorbente para pisos.
3. Lija al agua N° 380.
4. Lija al agua N° 280.
5. Paños absorbentes de limpieza.
6. Brocha de 2".
7. Cinta de color azul de 1" o 2".
8. Rodillo de acabado.
9. Plancha y espátula.
10. Abridor de balde.
11. Agitador.
12. Recipiente para mezclar.
13. Jarra medidora.
14. Bandeja de pintado.
15. Pasta para muros.
16. Imprimante de pared.
17. Látex satinado.

CPP

(01) 612 - 6000
sac@qroma.com.pe
Av. César Vallejo 1851,
El Agustino